



录音麦克风 MC-650

使用说明书



单反相机，便携式摄影机

录音机麦克风

總述

感谢您購買高性能的品色產品

首先非常感谢您購買高性能的品色MC-650 麥克風產品，在使用前，您一定要讀通并完全理解本使用說明書以及了解照相機和麥克風的使用方法，以保證您熟悉操作，并且能正確使用。您可以通過本說明書而輕鬆掌握本產品的使用方法及注意事項。

注意事項：

- 在安裝設備前，確認錄音設備與麥克風是開機狀態。
- 本產品屬電子產品的附件，有可能因環境外界因素，而造成照相機不能或異常動作，這種情況的可能性非常小。
- 不要使元件受到強烈震動，否則可能引起產品發生故障。
- 長時間不使用時，請將產品的電源關閉，並將電池取出。
- 安裝電池時極性切勿弄反，否則電池可能滲漏腐蝕性液體、發熱或爆炸。
- 請勿置于高溫中，如陽光直射下的封閉汽車內、控制面板等高溫地方。
- 請保持乾燥，勿用濕手接觸產品，亦不可將產品浸入水中或暴露雨中，否則可能引起無法正常使用。
- 請勿在易燃氣體中使用，違反此警告可能引起爆炸或火災。
- 本產品涉及電池，關於電池的使用請嚴格按照相應的操作規範，否則可能引起爆炸、火災甚至人身傷害。

技術參數：


- 指向圖形：超心形
- 有源電子電路：帶有雙極輸出緩衝器的場效應管阻抗變換器
- 頻率響應：100Hz-20000Hz,可選擇的高通濾波器@80Hz 12dB/octave
- 靈敏度：-42dB (6.2mV/Pa)
- 動態範圍：110dB SPL
- 最大聲壓：110dB
- 聲噪比：74dB SPL
- 音量調節：三個可轉換位置開關(-10dB, 0dB, +10dB)
- 電源要求：3V電池 (1.5*2AA)
- 電池壽命：大于100小時
- 輸出連接：3.5mm微型立體聲插頭
- 重量：100g (不含電池)
- 尺寸：長205mmx高65mmx寬36mm

各部件名稱簡介：

- | | | |
|----------------|----------------------|------------|
| 1. 麥克風海綿防風罩 | 2. 消低音/開/關推鍵 | 3. 工作指示燈 |
| 4. 靈敏度指示燈 | 5. +10dB/0dB/-10dB推鍵 | 6. 3.5mm接頭 |
| 7. 電池倉 | 8. 集成懸掛減震器 | 9. 鎖緊螺母 |
| 10. 固定螺絲底座/熱靴腳 | | |

1

■ **靈敏度指示燈：**靈敏度指示燈為紅色燈，當聲音正常輸入時指示燈不亮，當聲音輸入偏大時指示燈頻閃，當聲音輸入過大時指示燈長亮。



■ **消低音(Low Cut)功能：**low cut是可以用來降低背景噪音，比如，風聲或者其他低頻率的聲音。當遇此場景聲音時，可將按鈕撥至low cut處。

■ **音量調節：**在 MC-650上有3個音量調節檔位，可根據聲源的情況調節

- -10dB: 如果錄音聲源非常大或非緊急的將開關撥至-10dB。
 - +10dB: 如果錄音聲源非常小或非遠可將開關撥至+10dB。
- 如果錄音聲源正常，指示燈沒有頻閃或亮起，將開關撥至0即可。

■ MC-650裝有一個海綿防風罩，這個防風罩能有效過濾輕風引起的噪音，一般情況下此防風罩裝置不用拆下來。



■ MC-650上有一個集成懸掛減震器能有效降低錄音設備與麥克風之間產生的噪音，如在運動中錄音時出現的情況。



* 注意：為了降低損壞你的錄音時的干擾，請把手機和無線電產品等放在離麥克風兩米以外。

感謝您購買品色公司產品并閱讀本說明書，如有任何疑問可與當地經銷商或登陸 <http://www.pixelhk.com.cn>。

本說明書中的信息更新至2019年01月08日，如果要與此日期之後發布的產品組合使用，有關信息請向品色經銷商諮詢。

製造商：東莞市寶易電子科技有限公司
 地址：東莞市大朗鎮金胡南路255號
 電話：400-8084899
 執行標準：Q/PSKJ 004-2016

安裝說明：

• 放入兩個AA電池到電池倉內（可充電的或者不可充電的），裝入電池時注意電池極性。



注：安裝時請注意電池的正負極（+/-）。

• 把MC-650 麥克風熱靴腳插到的单反相機上如（下圖1）。用麥克風的另外一端插頭（3.5mm）如（下圖2）插入单反相機麥克風輸入插口即可使用。



功能介紹：

■ **電源指示燈：**打開MC-650電源開關，電源指示燈為綠色燈常亮，表示可以正常工作。如下圖，當指示燈為紅色燈時，表示該電池已經耗盡，需要更換電池。



2

3